

# モニタリングセンサー取扱説明書

モニタリングセンサーを設置して一定期間モニタリングすることにより、高天井用 LED センサーライトを導入した場合の点灯率（節電率）をシミュレーションすることができます。



## 同梱内容



## 使用方法

- (1) タイマーに単 4 乾電池 4 本を入れる。  
(電池寿命：30 日)
- (2) センサーのケーブルをタイマーに接続する。
- (3) センサーを取付金具でラック等に固定する。
- (4) タイマーのリセットボタンを押して、モニターを開始する。



(モニター結果から点灯率計算例)

モニター時間： 1 日 10 時間 x 5 日間 = 50 時間  
センサー検知時間： 11 時間 30 分  
点灯率：  $11.5 / 50 = 23\%$

### ⚠ 注意

モニタリングセンサーを使用しない時は、センサーのケーブルをタイマーからはずしてください。センサーのケーブルをタイマーに接続したままにすると電池が消耗します。